

# Bedienung Regelungsupdate SC-3

## 1 Hinweise



### Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten und einhalten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Das neue Wärmeerfassungsset funktioniert nur ab der Regelungsversion MA3.02.06. Bitte prüfen Sie die vorhandene Reglerversion.




Sollte sich auf der Regelung bereits eine neuere Version befinden (MA3.02.06 oder höher), so ist kein Update nötig!

## 2 Vorbereitungen

### Softwareversion prüfen

1. Im Fachnutzer-Menü „Sonstig.“ und „weiter“ wählen.
2. „System Informationen“ wählen.
3. Die Installierte Version hinter dem Eintrag „Zentralregler V3“ ablesen.



## 3 Update

### Update durchführen

1. Die bereits gesteckte Speicherkarte (1) aus Zentralregler entnehmen und beiliegende Karte einstecken.




Abb. 1: Speicherkarte wechseln

2. In das Installateur-Menü wie folgt wechseln: „Sonstig.“ => „weiter“ => „Nutzerwechsel“ => „Installateur“ wählen ( Code 0064 ).
3. Das Menü „Daten“ öffnen und „Einstellungen speichern“ wählen.
4. Anschließend „Programm aktualisieren“ wählen.



5. Auf den Eintrag „MA3.02.06“ tippen, um das Update zu starten.

Der Zentralregler führt die Aktualisierung aus und startet danach neu.

Das Update der SolvisControl 3 ist damit abgeschlossen. Nun kann mit der Aktualisierung des Feuerungsautomaten fortgefahren werden, siehe Anleitung für den Einsatz der Burner Chip Card.

